

Mode d'emploi - Lavage automatique - Programme n°3

1

Positionner le véhicule

Lorsque vous arrivez sur la zone de lavage, vous devez avant toute autre chose positionner votre véhicule. Pour cela, il vous suffit de placer votre roue avant gauche dans le sabot prévu à cet effet.

2

Choix du programme

Vous pouvez choisir votre programme directement sur la borne ou bien en caisse. Si vous choisissez votre programme en caisse, vous le réglez directement. Un code à 8 chiffres vous sera communiqué. Il faudra le renseigner sur la borne.

3

Paieiment

Une fois que vous avez choisi votre programme, vous devez effectuer le paiement. Si vous avez déjà payé en caisse, vous devez renseigner le code à 8 chiffres qui vous a été donné sur la borne de lavage. Vous pouvez utiliser d'autres moyens de paiement : La carte Total Wash, la carte GR, votre carte de crédit, des espèces (pièces) ou encore des jetons. Une fois le paiement effectué, le lavage commence.

DÉBUT du lavage

Prélavage
haute pression



Le lavage
shampoing



Le lavage
des roues



Mousse active



Séchage



FIN du lavage

4

La fin du lavage

Une fois votre lavage terminé, remontez dans votre véhicule et quittez la zone de lavage.