

Mode d'emploi - Utiliser la boutique Casino 24h/24

1

Le choix du produit

Rendez-vous devant la boutique Casino 24h/24. La vitrine est à votre disposition pour que vous puissiez prendre connaissance des produits proposés. Une fois votre produit choisi, positionnez-vous devant l'écran et sélectionnez-le. Les produits sont répertoriés en catégories. (Elles sont disponibles sur le site internet)

2

Paiement

Une fois que vous avez sélectionné le(s) produit(s), insérez votre moyen de paiement. (Carte bleue, y compris sans contact pour plus de rapidité ; Espèces, billets (maximum 20€)).

3

Récupérez vos produits

Une fois le paiement effectué, le robot ira chercher les produits que vous avez demandé. Une fois la totalité des produits rassemblés, la trappe s'ouvre. Vous pouvez alors prendre vos produits, récupérer votre monnaie (si nécessaire) et quitter la zone de la boutique.

Merci de laisser la zone dans un bon état.
En cas de problème, merci de bien vouloir vous adresser au personnel présent ou appelez au 04.72.02.08.75. (en journée)