

Mode d'emploi - Comment gonfler ses pneumatiques ?

1

Les aires de gonflage

Pour gonfler vos pneumatiques, commencez par vous rendre sur l'une des aires de gonflage à votre disposition dans votre station service Adrole Total.

2

Équipements

Avant de commencer, vous pouvez vous munir de gants afin d'éviter de vous salir.

3

Préparation

Dévissez les bouchons qui se situent sur les pneumatiques. Ensuite, positionnez le tuyau qui permettra de gonfler vos pneus. Vérifiez l'actuel pression qui est présente dans vos pneumatiques et regardez quelle doit être leur pression pour bien rouler. (Informations sur l'intérieur de la portière avant gauche, généralement).

4

Paiement

Insérez votre moyen de paiement dans la borne prévue à cet effet.

5

Gonfler

Deux boutons sont maintenant à votre disposition :

- Le bouton vert : Vous permet d'ajouter de la pression dans vos pneumatiques.
- Le bouton rouge : Vous permet d'enlever de la pression dans vos pneumatiques.

Une fois que vous avez terminé, enlevez le tuyau et remettez-le en place ;
Repositionner vos bouchons et quittez l'aire de gonflage. Merci de laisser les
aires dans un bon état.